CT100 **TACHOMETERS** 

CONT

## 사용설명서



메뉴 모드 / 항목 변경



- "Function" key —


1x: "Hold" : 측정값 일시정지

2x: "Min/Max"

채널1번 최대/최소값 표시

3x: "Min/Max":

채널2번 최대/최소값 표시



ON: 전원 ON OFF: 전원 OFF

Esc: 이전 화면으로 이동



- "Backlight" key —

1x ☆: 밝기 1단계 **2x** -☆- : 밝기 2단계

3x -☆-: 배경 조명 없음

"OK" key -

선택 메뉴 활성



## Functions available from main screen

- 1. 전원 (ESC) 버튼 길게 누름
- 2. 프로브 변경 select  $\to$  OK  $\to$  select  $\to$  이용하여 원하는 단위선택  $\to$  OK  $\to$  ESC

CT 100

선택가능 프로브: CONT(접촉식), OPTIC(비접촉식)

**3. 단위 변경** -2x (select) → (OK) → (select)를 이용하여 원하는 단위선택 → (OK) → (ESC)

변경가능 단위: CONT(접촉식): tr/min, RPM, m/min, FPm, in/min, m/s

OPTIC(비접촉식): tr/min, RPM

- 4. 자동까짐 설정 3x (select) → (OK) → (select) 를 이용하여 변경 → (OK) → (ESC)
  5. 버튼음 설정 4x (select) → (OK) → (select) 를 이용하여 변경 → (OK) → (ESC)

